



# GUIDE D'ENTRETIEN

## REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS COLLECTION WARWICK

Afin de préserver votre revêtement pour de nombreuses années, nettoyez-le périodiquement, soit une fois l'an, à l'aide d'une brosse souple et/ou à l'eau, sans mettre de pression, puis laissez sécher. **NE JAMAIS UTILISER DE LAVEUSE À PRESSION.**

Effectuez une inspection visuelle annuellement pour prévenir toute dégradation ou usure excessive de votre revêtement.

Toute surface endommagée ou bois à nu doit être réparé avec deux (2) couches de teinture de retouche.

Si vous avez besoin d'effectuer une réparation, avant d'appliquer de la teinture, la surface doit être propre et complètement sèche. Prenez soin de nettoyer toute trace de poussière. La surface à reteindre doit être en bonne condition.

Les produits recommandés à utiliser sont ceux de PPG, tel qu'apparaît dans la garantie et sont vendus chez votre détaillant. N'appliquez pas le produit sous la lumière solaire directe ou sur les surfaces chaudes au toucher. Appliquez suivant le sens du grain de bois avec un pinceau nylonpolyester haut de gamme. Effectuez un essai au préalable afin de vous assurer d'obtenir la teinte voulue.

Appliquez une couche d'entretien :

- Tous les huit (8) ans sur les finis 2 tons semi-transparent.
- Tous les quinze (15) ans sur les finis opaques.

Suivre le guide d'application sur le contenant de votre teinture.

